

Montageanleitung Dachrinnenverbinder System zur Rinnenverbindung und Rinnenreparatur

Bitte lassen Sie die einzelnen Dachrinnenabschnitte nicht überlappen.
Die einzelnen Rinnenelemente sollten mindestens über zwei Rinnenträger montiert werden.
Kurze Paßstücke möglichst auch zwischen zwei Rinnenträgern anordnen.
So vermeiden Sie unerwünschte Wipffekte und erhalten einen geraden Rinnenverlauf.

Montieren Sie den Verbinder in 3 einfachen Schritten



1. Nehmen Sie die Wulstbridge und schließen Sie die Wulstlücke zwischen den zu montierenden Rinnenelementen.

2. Blattfedern des Verbinders und die Wulstbridge schieben und einrasten lassen.

3. Spannautomatik über den Wasserfalz der Rinne schieben und festschrauben